



VÝHODY

- Bez EDTA, bez aldehydů
- Baktericidní, kvasinkocidní a virucidní účinnost
- Styk s potravinami



Formule douce



APLIKACE

BACTINYL® AIR CITRON čistí a dezodorizuje rychle plochy a ovzduší a zanechává čerstvou a příjemnou vůni. Vůně limetka.

V souladu s legislativou týkající se čištění vybavení, které může přijít do styku s potravinami. Pro toto použití je opláchnutí pitnou vodou povinné. (Nařízení ze dne 08/09/99 pozmeněné nařízením 19/12/13).

NÁVOD K POUŽITÍ

Plochy: Rovnoměrně nastříkejte na plochy určené k čištění a desinfekci. Nechte působit. Neoplachujte (kromě případu styku s potravinami). Nechte uschnout nebo v případě potřeby setřete.

Ovzduší: Používá se postříkem jednou nebo několikrát za den.

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled:	kapalina
Barva:	bezbarvý
Vůně:	citron
Hustota:	= 1
pH prostředku:	slabá zásada

TYP PROSTŘEDKU

Desinfekce ploch (TP2-TP4)

Biocidní prostředky používejte s opatrností. Před použitím si přečtěte etiketu a informace týkající se prostředku.

ÚČINNÉ LÁTKY

Obsahuje:

Didecyldimethylamoniumchlorid -č. CAS 7173-51-5

- Koncentrace 0.75 % (m/m)

Benzalkoniumchlorid - č. CAS 68424-85-1

- Koncentrace 0.50 % (m/m)

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Baktericidní účinnost: EN 1276 (podmínky špíny – 5 min – 20°C), EN 13697 (podmínky špíny – 5 min – 20°C), EN 13727 (podmínky špíny – 5 min – 20°C), EN 14561 (podmínky špíny – 5 min – 20°C)

Kvasinkocidní účinnost: EN 1650 (podmínky špíny– 5 min– 20°C), EN 13697 (podmínky špíny – 5 min – 20°C), EN 13624 (podmínky špíny– 5 min – 20°C), EN 14562 (podmínky špíny – 15 min – 20°C)

Sporicidní účinnost: EN 13704 na Bacillus Subtilis a Clostridium difficile (podmínky čistoty – 60 min – 20°C)

Virucidní účinnost: EN 14476 na RV*, BVDV*, H1N1, Herpès, Vaccinia virus, Rotavirus (podmínky špíny– 5 min – 20°C), Norovirus (podmínky špíny – 15 min – 20°C), HIV (podmínky špíny – 60 s – 20°C)

* Swine Pseudorabies Virus (PRV) a Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) jsou substituty pro HBV a HCV.

BALENÍ

Rozprašovač 750ml

Ref. LB920211

BEZPEČNOST

Prostředek určený výhradně k profesionálnímu použití. Pro více informací konzultujte bezpečnostní list.