

# Dezinfekční ubrousky na povrchy PURELL®

**Bezoplachové dezinfekční ubrousky** na povrchy a zařízení  
v potravinářství (pracovní povrchy, teploměrové sondy pro potraviny)






**Cílové skupiny: Potravinářský průmysl** – catering, centrální  
kuchyně, společenské budovy a místa styku  
s potravinami.

**Nepotravinářské obory** – prostředí ve zdravotnictví,  
přeprava pacientů, mateřské školy.



- **Aktivní proti koronaviru<sup>1</sup> a viru Vaccinia (Orthopoxvirus)<sup>2</sup> podle EN 14476+A2 (v. 2019)**
- **Baktericidní, fungicidní, virucidní**
- **Prokázána účinnost až 99,99 % u nejběžnějších mikrobů**
- **Rychlé působení a zasychání**
- **Bez oplachu**
- **Bez parfemace**
- **Prošlo zkouškou na zanechávání skvrn na potravinách podle Tetrad Test ASTM International E3009-15 5**

## TECHNICKÉ INFORMACE

<b>Aktivní látka</b>	Ethanol N°CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg tj. 73 % obj.)				
<b>Specifikace</b>	<p>Netkané: Modré netkané Rozměry ubrousku: Počet 100: 130 mm x 210 mm, počet 200: 185 mm x 215 mm, počet 450: 195 mm x 200 mm, počet 600: 180 x 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bez parfemace</li> <li>• pH nasyceného roztoku: 7,5 – 9,0</li> </ul>				
<b>Skladování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladovatelnost: 24 měsíců. Po otevření spotřebujte do jednoho měsíce</li> <li>• Nevystavujte mrazu, skladujte při teplotě od 4 do 40 °C</li> </ul>				
<b>Pokyny k použití</b>	<p>1. Před vyjmutím prvního ubrousku sejměte víčko nádoby a čistými rukama vytáhněte z prostředka první ubrousek. Nádobku zavřete víčkem s prvním ubrouskem vytaženým otvorem ve víčku.</p> 	<p>2. Otřete předem očištěný povrch. Nechte působit 5 minut. Po použití zavřete víčko.</p>  	<p>3. Nechte zaschnout, neoplachujte. V případě potřeby použijte více ubrousků.</p> 	<p>4. Ubrousky zlikvidujte podle pokynů na štítku výrobku.</p> 	<p>5. Postup opakujte v souladu s místními hygienickými předpisy.</p>
<b>Prostředí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výrobek splňuje kritéria směrnice OECD 301D o biologické odbouratelnosti</li> </ul>				
<b>Předpis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biocidní výrobek PT2 a PT4</li> <li>• Pouze pro profesionální použití</li> </ul>				
<b>Kompatibilita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výrobek je kompatibilní s většinou hladkých povrchů s výjimkou povrchů citlivých na líh (plexisklo apod.)</li> <li>• Výrobek používaný jako dezinfekční prostředek pro povrchy přicházející do styku s potravinami nemění chuť ani vůni potravin podle Tetrad Test ASTM International E3009-15</li> </ul>				
<b>Opatření při používání</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používejte pouze na hladké povrchy</li> <li>• Není určeno ke spotřebě. Nekombinujte s jinými výrobky.</li> <li>• V případě nouzové situace se obraťte na nejbližší toxikologické středisko</li> <li>• Další informace jsou uvedeny na bezpečnostním listu výrobku</li> <li>• Obsah a nádobu likvidujte v souladu s místními předpisy</li> </ul>				

1. Zahrnuje virus zodpovědný za opičí neštovice. 2. Aktivní proti bovinnímu koronaviru BCoV (surrogate virus), kontaktní doba 30 sekund podle EN 14476+A2 (v. 2019).

MIKROBIOLOGICKÁ AKTIVITA		
Aktivní proti	Norma	Kontaktní doba
Bakterie	EN 1276* (v. srpen 2019), aktivní proti <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> a <i>Enterococcus hirae</i>	30 s
	EN 13697+A1* (v. July 2019), aktivní proti <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> a <i>Enterococcus hirae</i> + <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella enterica enteritidis</i> a <i>typhimurium</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> a <i>Campylobacter jejuni</i>	2 min
	EN 13727+A2* (v. prosinec 2015), aktivní proti <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> a <i>Enterococcus hirae</i>	30 s
	EN 16615* (v. květen 2015), aktivní proti <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> a <i>Enterococcus hirae</i> Norma platná pouze pro 95102-12-EEU, 95104-06-EEU a 95600-04-EEU	5 min
Mykobakterie	EN 14348* (v. červen 2005), aktivní proti <i>M. avium</i> a <i>M. terrae</i>	1 min
Kvasinky / plísňe	EN 1650* (v. srpen 2019), aktivní proti <i>Candida albicans</i>	30 s
	EN 1650* (v. srpen 2019), aktivní proti <i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min
	EN 13624* (v. listopad 2013), aktivní proti <i>Candida albicans</i>	30 s
	EN 13624* (v. listopad 2013), aktivní proti <i>Aspergillus brasiliensis</i>	1 min
	EN 13697+A1* (v. červenec 2019), aktivní proti <i>Candida albicans</i> , <i>Candida auris</i> a <i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min
	EN 13697+A1* (v. červenec 2019), aktivní proti <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2 min
	EN 16615* (v. květen 2015), aktivní proti <i>Candida albicans</i> Norma platná pouze pro 95102-12-EEU, 95104-06-EEU a 95600-04-EEU	5 min
Viry	EN 14476+A2* (v. July 2019), aktivní proti lidskému koronaviru 229E	30 s
	EN 14476+A2* (v. July 2019), aktivní proti bovinnímu koronaviru BCoV (surrogate virus)	30 s
	EN 14476+A2* (v. July 2019), aktivní proti chřipkovému viru A (H1N1)	30 s
	EN 14476+A2* (v. July 2019), aktivní proti rotavirům	30 s
	EN 14476+A2* (v. July 2019), aktivní proti norovirům	1 min
	EN 14476+A2* (v. July 2019), aktivní proti adenovirům	1 min
	EN 14476+A2* (v. July 2019), aktivní proti viru Vaccinia Pokrývá obalené viry včetně Orthopoxvirus (zahrnuje virus zodpovědný za opičí neštovice), Herpes virus, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV...	1 min

\* Studie prováděná v čistých podmínkách

BALENÍ	ROZMĚRY	VÝDEJNÍ SYSTÉM	KÓD VÝROBKU
Dezinfekční utěrky PURELL – 4 x 600 kbelík	185 x 200 mm	N/A	95600-04-EEU
Dezinfekční utěrky PURELL– 4 x 450 kbelík Výrobek nahrazen 95600-04-EEU	195 x 200 mm	N/A	95206-04-EEU
Dezinfekční utěrky PURELL– 6 x 200 nádobka	185 x 215 mm	Nástěnný držák 9520-10-EEU	95104-06-EEU
Dezinfekční utěrky PURELL– 12 x 100 nádobka	130 x 210 mm	Nástěnný držák SQ406	95102-12-EEU

Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o výrobku.



GOJO Industries - Europe, Ltd.\*  
Units 5 & 6  
Stratus Park  
Brinklow  
Milton Keynes  
MK10 0DE UK  
Tel: +44 (0) 1908 588444  
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint  
– a GOJO Family Company  
8 Rue Léon Jouhaux  
77183 Croissy-Beaubourg –  
France  
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00  
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L.  
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,  
28046 Madrid, Španělsko  
Tel: +351 218 988 230  
Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl  
Boulevard du Pont-d'Arve 28  
1205 Genève

GOJO Central Europe GmbH  
Paul-Ehrlich-Str. 18  
63322 Rödermark,  
Německo  
Tel.: +49 (0) 6074 9196057  
Fax: +49 (0) 6074 9196685